

PLAN D'URGENCE - DÉVERSEMENTS

Ce plan s'applique à tout déversement de plus de 1 ml.

1. Laissez retomber les aérosols (au moins 2 minutes);
2. Changez de sarrau et lavez-vous les mains tout d'abord si vous êtes contaminés;
3. Couvrez soigneusement les substances renversées de papier absorbant pour éviter qu'elles ne se dispersent;
4. Appliquez le désinfectant abondamment sur le papier absorbant, en effectuant des cercles concentriques de la périphérie vers le centre;
5. Laissez agir durant 30 minutes;
6. Récupérez et jetez le papier dans les déchets ordinaires;
7. Nettoyez les surfaces précédemment désinfectées à l'eau savonneuse et rincez.
8. Composez le 811 à l'université ou le (819) 821-7699 sur cellulaire;
9. **L'utilisation du GROS BON SENS est fortement recommandée.** Elle complète toutes les directives, procédures et manuels qui pourraient être écrits. Par exemple, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous êtes contaminés ou blessés. La communication est une clé importante de l'efficacité et de la sécurité.